

# 展示ギャラリー 展示パネル①

## ■展示できるもの

☆吊り下げられるもの

⇒額・パネルなど紐やフックの付いたもの

☆貼れるもの

⇒写真・ポスター・書道など画鋏で貼れるもの

⇒弱粘性テープ（養生等）で固定できるもの

※作品をテープで貼付けする場合は、必ず弱粘性の養生テープなどを利用し、利用後は全て剥がしてゴミはお持ち帰りください。

## ■展示パネルの利用について

展示パネルは可動式です。

倉庫5に格納されています。

天井レール上（下図赤線）が可動域です。

利用者様にてレイアウトをしていただきます。

レイアウトが決まりましたら、受付貸出のパネル固定用ハンドルにて固定してください。

## ■その他備品について

椅子、机、キャスター付きパネル等は倉庫6にございます。

利用の際は、受付より鍵をお受け取りください。

## ■展示用設備



展示用パネル **14枚**

両面使用可 最大28面

高さ288cm × 幅147cm

吊下用ワイヤー&ハンガー **56本**



耐荷重 50kg



## 展示ギャラリー 展示パネル②


### 展示パネルの設営方法

- ① パネルは天井のレールに沿って動きます。（下図赤線）  
倉庫5よりパネルを動かし、任意の場所に移動させます。



- ① パネルを手前に引き出しきり
- ② 左側にスライドさせ
- ③ 右の滑車がレールに沿うよう、斜めにしながら引き出す。

- ② 位置が決まったら、パネル側面でハンドルを使用してストッパーを出して固定します。  
ハンドルはB棟2階総合受付にて貸出しています。



- ① パネル側面の差し込み口にハンドルを差し込む
- ② 矢印の方に回す
- ③ パネル下からストッパーが出て、パネルが固定される



### 展示パネルの収納について

- 展示パネルには収納の向きがあります。  
パネルのクッションゴムがついている方を右側にして、  
収納してください。  
※逆向きにしますと収納できません。





# 展示ギャラリー ワイヤーフック

## 展示物の吊り下げについて

展示物吊り下げ用のワイヤーフックを使用する場合、倉庫5の脚立・足場付き作業台などを用いてパネルから吊り下げを行います。

※事前に高所作業の申請が必要です。法令を守って適切に作業を行ってください

## ワイヤーフックの操作方法



- ① ハンガー頭部のカバーを回す。
- ② 左図の   部分を押しながら、ハンガーを上下に移動させる。  
  から指を離すと、離れた位置でハンガーが固定される。



ワイヤーフックのコの字になっている部分を、展示パネルに掛けて吊り下げる。

※耐荷重... **50 kg**

※耐荷重を越える重さの展示物は吊り下げないでください。

## ワイヤーフックの収納場所

ワイヤーフックは倉庫5（展示パネルと同じ場所）に格納されています。

倉庫5内のキャスター付きパネルに掛けてください。

